


WobL™

“El reloj más pequeño en todo el mundo.”

Instrucciones




Funciones del Reloj

- Visualizador digital en mes, día, fecha, hora, minuto, y segundo
- 8 sonidos o alarmas de vibración (cada alarma tiene 15 segundos)
- Cronómetro 1/110 segundo
- Temporizador de cuenta atrás
- Límite de tiempo – ponga en tiempo militar
- Función de bloquear – para impedir volver a poner
- Visualizador digital de 12/24 hora
- Luz de visualizador digital

Modos de las Funciones

Apriete B para cambiar modos



Time Mode
(Modo de Tiempo)

Alarm Mode
(Modo de Alarma)

Stopwatch Mode
(Modo de Cronómetro)

Timer Mode
(Modo de Temporizador)



No Sumergible

Para Poner el Tiempo, la Fecha, y el Mes

- Apriete B – Para avanzar a *Time Mode* (Modo de tiempo)
- Apriete y sujete A hasta que los segundos intermitente
- Apriete B – Minutos intermitente
- Apriete D – Para avanzar minutos
- Apriete B – Hora intermitente
- Apriete D – Para avanzar hora
- Apriete B – Fecha intermitente
- Apriete D – Para avanzar fecha
- Apriete B – Mes intermitente
- Apriete D – Para avanzar mes
- Apriete B – Año intermitente
- Apriete D – Para avanzar año
- Apriete A – Para confirmar el tiempo y la fecha

Apriete D – Para cambiar a 12 horas o 24 horas

Apriete C – Para mostrar la fecha

Para Poner Temporizador de Cuenta Atrás

- Apriete B – Para avanzar a *Timer Mode* (Modo de Temporizador)
- Para poner límite del temporizador:
- Apriete y sujete A hasta que la hora inicial intermitente
- Apriete D – Para avanzar horas
- Apriete B – Hora última intermitente
- Apriete D – Para avanzar horas
- Para poner interval:
- Apriete B – Hora intermitente
- Apriete D – Para avanzar horas
- Apriete B – Minutos intermitente
- Apriete D – Para avanzar minutos
- Apriete A – Para confirmar
- Apriete D – Para empezar el temporizador
- Apriete B – Para regresar a *Time Mode* (Modo de tiempo)
- Para parar el temporizador – Apriete D

Tiene que empezar el temporizador cada día

Para Poner la Alarma y Vibración

- Apriete B – Para avanzar a *Alarm Mode* (Modo de alarma)
- Apriete D – Para prender la alarma
- Cuando el sonido está funciona, va a mostrar (🔊)
- Cuando la vibración está funciona, va a mostrar 📶

**Vibración y sonido no pueden funcionar al mismo tiempo

Cada alarma o vibración tiene 15 segundos

Para Bloquear Botones

- Apriete B – Para avanzar a *Time Mode* (Modo de tiempo)
- Apriete B y C juntos al mismo tiempo para bloquear botones
- LOCK** va a aparecer
- Cuando los botones están bloqueados, solamente el botón de la luz funciona
- Apriete B y C juntos al mismo tiempo para remover el bloqueo de los botones

Para Poner 8 Alarmas Individuales

- Apriete B – Para avanzar a *Alarm Mode* (Modo de alarma)
- Cada alarma tiene un número de A1-A8
- Para poner una alarma, apriete y sujete A hasta que hora intermitente
- Apriete D – Para avanzar hora
- Apriete B – Minutos intermitente
- Apriete D – Para avanzar minutos
- Apriete A – Para confirmar el tiempo



Va a aparecer para mostrar que la alarma funciona

- Apriete C – Para elegir alarmas A1-A8
- Repita instrucciones para poner otras alarmas
- Apriete B – Para regresar a *Time Mode* (Modo de tiempo)

Para Poner Cronómetro

- Apriete B – Para avanzar a *Stopwatch Mode* (Modo de Cronómetro)
- Apriete D – Para empezar
- Apriete D otra vez para parar
- Apriete C – Para regresar a cero

Para Borrar una Alarma

- Apriete B – Para avanzar a *Alarm Mode* (Modo de Alarma)
- Apriete C - Hasta que usted tiene el número de alarma que quiere
- Apriete y sujete C hasta que 🔊 desaparece
- Apriete B – Para regresar a *Time Mode* (Modo de Tiempo)

WobL







Garantía Limitada

Nosotros hemos fabricado su reloj con calidad alta y todas partes han sido ensambladas y probadas con cuidado. Su reloj tiene garantía sobre todos defectos por seis meses del día de la adquisición. La garantía no es para daño de accidente, negligencia, o mal uso. Esta garantía no afecta sus derechos establecidos por la ley. **PottyMD no es responsable por daños especiales, casuales, o consiguientes.** **IMPORTANTE** – No garantía para: 1. Las pilas, correas de reloj, y pantalla. 2. Daño de accidente, mal uso, sustitución incorrecta de pilas, o falta de cuidado. Su reloj es resistente al agua (3ATM) y va a resistir salpicadura accidental o lluvia, pero no es apropiado para nadar. No opere cerca de agua. Si su reloj tiene daño de agua, no hay garantía. Si su reloj necesita atención sobre la garantía, por favor mande por correo solamente el reloj (nosotros sugerimos correo certificado o asegurado) con comprobante de compra y una nota breve que describe el defecto a la dirección debajo. No envíe la caja o el embalaje. Si nosotros determinamos que el reloj está defectuoso dentro de seis meses de adquisición, PottyMD va a enviar un reloj nuevo gratis. PottyMD no va a reembolsar el transporte o otros gastos. Si nosotros determinamos que el reloj está sin defecto, vamos a devolverlo. PottyMD LLC no reembolsa dinero para relojes con desgastes o uso. Si PottyMD determina que reembolsar con dinero para un reloj sin uso, es posible que el cliente pague un precio de 20% para reaprovisionar.

WobL Instrucciones de Pilas

Por favor lea con cuidado.

Vida de las pilas depende en uso (relojes con vibración necesitan cambios frecuentes de pilas.) **Pila es CR 2032.** Guarde pilas lejos de niños. Por favor contacte a PottyMD si tiene preguntas sobre la sustitución de pilas.

<p>1</p>  <p>Use un sujetapapeles que está abierta o algo con una punta pequeña. Empuje resorte afuera de los agujeros para sacar la correa del reloj.</p>	<p>2</p>  <p>Destornille los cuatro tornillos de la tapa del reloj. Guarde los tornillos en un lugar seguro</p>	<p>3</p>  <p>Saque la tapa del reloj.</p>
<p>4</p>  <p>Pila Nueva LITHIUM BATTERY CR2032 3V</p> <p>Pila Vieja LITHIUM BATTERY CR2032 3V</p> <p>Deslice la pila vieja afuera del reloj y introduzca la pila nueva con el positivo arriba.</p>	<p>5</p>  <p>Sustituya los tornillos.</p>	<p>6</p>  <p>Sustituya la correa del reloj. Empuje resorte en los agujeros.</p>