


# **POLY MOUNT**

---

Operating Instructions  
Instrucciones de funcionamiento  
Instructions d'utilisation  
Bedienungsanleitung

**ENGLISH**


The Streamlight Poly Mount conveniently attaches a variety of Streamlight flashlights to a helmet and features a curved interface for fully adjustable positioning of the flashlight beam. The mount accepts the 2AA ProPolymer® Series, 3AA ProPolymer® HAZ-LO® Series, 4AA ProPolymer® Series, PolyTac® Series and 3AA ProPolymer® Dualie®.



1. Select desired mounting base and flashlight band.
2. Insert pivot screw through rear opening on the selected base.
3. Place selected band onto the threads of the screw (Streamlight logo outward).
4. Loosely attach threaded nut then attach assembled mount to helmet.
5. Install and align flashlight to the desired position and tighten the threaded nut.

**ESPAÑOL**


El soporte Streamlight Poly Mount acopla cómodamente diferentes linternas Streamlight a un casco y cuenta con una interfaz curva para que la colocación del haz de la linterna sea totalmente ajustable. El soporte es compatible con la 2AA ProPolymer® Serie, 3AA ProPolymer® HAZ-LO® Serie, 4AA ProPolymer® Serie, PolyTac® Serie y 3AA ProPolymer® Dualie®.



1. Seleccione la base de montaje deseada y la banda de la linterna.
2. Inserte el tornillo de pivote a través de la abertura trasera en la base seleccionada.
3. Coloque la banda seleccionada en las roscas del tornillo (logotipo de Streamlight hacia fuera).
4. Acople sin apretar la tuerca roscaada y, a continuación, acople el soporte montado al casco.
5. Instale y alinee la linterna en la posición deseada y apriete la tuerca roscaada.

**FRANÇAIS**


La monture Streamlight Poly Mount permet d'attacher facilement en variété de lampes torches Streamlight à un casque et comporte une interface incurvée pour un placement totalement ajustable du faisceau. La monture est compatible avec les modèles le 2AA Série de ProPolymer®, 3AA Série de ProPolymer® HAZ-LO®, le 4AA Série de ProPolymer® PolyTac® et le 3AA ProPolymer® Dualie®.



1. Sélectionner la base de fixation et le collier de lampe torche souhaités.
2. Enfiler la vis pivot à travers l'ouverture arrière de la base sélectionnée.
3. Enfiler le collier sélectionné sur le filetage de la vis (logo Streamlight vers l'extérieur).
4. Poser l'écrou taraudé sans serrer puis attacher la monture assemblée au casque.
5. Mettre la lampe torche en place dans la position souhaitée et serrer l'écrou.

**DEUTSCH**

Mit Streamlight Poly Mount kann eine Vielzahl von Streamlight-Strahlern am Helm befestigt werden. Die Auflagefläche ist gebogen, sodass der Lichtkegel in vollem Umfang eingestellt werden kann. Die Halterung ist für die 2AA ProPolymer® Serie, 3AA ProPolymer® HAZ-LO® Serie, 4AA ProPolymer® Serie, PolyTac® Serie und 3AA ProPolymer® Dualie®.



1. Wählen Sie die gewünschte Halterung und die gewünschte Taschenlampenschelle.
2. Stecken Sie die Befestigungsschraube von hinten durch die ausgewählte Halterung.
3. Stecken Sie die ausgewählte Schelle auf die Gewindeseite der Schraube (das Streamlight-Logo zeigt nach außen).
4. Schrauben Sie die Mutter lose auf und stecken Sie die montierte Halterung dann an den Helm.
5. Installieren Sie die Taschenlampe und richten Sie sie wie gewünscht aus. Danach Mutterfestziehen.